

Sterilid: Det autoklaverbare låg

- Brugsanvisning efter autoklavering:

→ placer det gule inderlåg i det orange klicklåg



- 1. drej inderlåget $\frac{1}{4}$ mod højre
2. pres inderlåget ned

