

Sterilid: Det autoklaverbare låg

- Brugsanvisning før autoklavering:

→ placer det transparente inderlåg i det orange klicklåg



- 1. drej inderlåget $\frac{1}{4}$ mod højre
2. tryk inderlåget ned

