

## WIVA FASS-4 Klick låg




- 1** Sæt Midterlåget i ved starttegnet



- 2** Drej med uret forbi første "hak"  
= midlertidig lukning.  
Herfra kan Midterlåget åbnes ved at presse  
ned og dreje mod uret



- 3** Drej med uret så langt som muligt.  
Genåbning er stadig mulig



- 4** Pres Midterlåget ned for endelig  
lukning

